

So gebrauchen Sie Ihre Eisenkanne richtig

Vor der ersten Anwendung

- Teekanne gründlich mit heißem Wasser ausspülen.
- Die noch warme Teekanne innen und außen mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
- Innen gut ausdampfen lassen.

Beim Gebrauch stets auf folgendes achten

- Nicht auf offener Flamme erhitzen.
- Nicht auf Kochplatte erhitzen.
- Nicht im Mikrowellenherd verwenden.
- Für die Reinigung ausschließlich klares Wasser und kein Spülmittel verwenden.
- Keine Tee- oder Wasserreste in der Teekanne stehen lassen und nach jedem Gebrauch gut abtrocknen.
- Kontakt mit Salz oder Öl vermeiden.
- Außen stets mit einem trockenen Tuch abwischen, solange die Teekanne noch warm ist.
- Die noch warme Teekanne niemals abrupt abkühlen.
- Die Teekanne ist innen glasiert. Deshalb nur solche Küchenutensilien verwenden, mit denen die Glasur nicht verkratzt.

